

Inicio Rápido

• Presione  • Pantalla: **425F** • Temperatura: 425°F • Automático 1 hora

Pausa Fácil

• Presione  una vez • Pantalla: **425F** • La pantalla se borrará después de 45 minutos.

Alto Fácil

• Presione  dos veces • Pantalla: **0** • Espere asta un minuto para que el ventilador se apage.

F° a C°  →  → entonces  para F° o C° → 

Ajuste Fácil de Temperatura

• Presione  • Pantalla: **SEAr** → • Presione  • Automático 1 hora.
• Presione  • Pantalla: **175F**

Para Cambiar la Temperatura de Cocción

ej) se desean 250° F como temperatura de cocción

• Presione  • Pantalla: **275F** → • Presione  3 veces → • Presione 

Para Cambiar el Tiempo de Cocción

ej) 3 horas y 45 minutos

• Presione  • Pantalla: **00:00** → • Presione  5 veces • Pantalla: **00:05** →
• Presione  • Pantalla: **00:05** → • Presione  4 veces • Pantalla: **00:45** →
• Presione  • Pantalla: **00:45** → • Presione  3 veces • Pantalla: **03:45** • Automático 425°F.

Cocinar por Etapas

ej) comenzar cocinando en High (425° F) por 5 minutos luego Medium/Low (175° F) por 3 minutos

• Presione  → • Presione  • Pantalla: **425F** → • Presione  • Pantalla: **00:00**
→ • Presione  5 veces • Pantalla: **00:05** → • Presione  • Pantalla: **175F**
→ • Presione  • Pantalla: **00:00** → • Presione  3 veces • Pantalla: **00:03** → • Presione 

Demorar

ej) Demorar el cocinado por 6 minutos luego cocinar en High (425° F) por 3 minutos

• Presione  → • Presione  • Pantalla: **00:00** → • Presione  6 veces • Pantalla: **00:06** → • Presione 
→ • Presione  • Pantalla: **425F** → • Presione  → • Presione  3 veces • Pantalla: **00:03** → • Presione 